

Montage von Alu-Verbundplatten

Wir empfehlen folgende Ausstattung:

- Wasserwaage, Zollstock und Bleistift
- Feinzahnige Handkreissäge und Lochsägenaufsätze
- Führungsschiene und doppelseitiges Klebeband
- Silikon (untergrundabhängig) oder Montagekleber



Ihr Montagebereich sollte möglichst eben, tragfähig und trocken sein. Nehmen Sie beim Überprüfen direkt alle relevanten Maße und übertragen Sie diese für den Zuschnitt auf die Platten.



Im nächsten Schritt die Platten mit der Handkreissäge auf die Zielmaße zuschneiden. Für diesen Schritt empfehlen wir die Verwendung einer Handkreissäge mit Führungsschiene.



Mit passenden Lochsägenaufsätzen können nun Löcher für die Armaturen gebohrt werden.



Die zugeschnittenen Platten zur Prüfung an die Wand halten und im Anschluss Silikon streifenförmig und horizontal auftragen, sowie mittig zur Stoßkante doppelseitiges Klebeband aufkleben.



Wenn alles passt, kann nun die Schutzfolie des Klebebands entfernt werden. Die Aufbringung der Wand sollte zügig nachdem das Silikon aufgetragen wurde erfolgen!



Zu guter Letzt die Platten an der Wand befestigen und die Fugen mit Silikon gegen eindringende Feuchtigkeit abdichten.

Fertig ist Ihr neues Baderlebnis!